



#### **CARACTERISTIQUES :**

- 6 prises de couleur
- Longueur du câble : 1.5M
- Un interrupteur par prise et un interrupteur général
- Protection contre les surtensions (Uc 250V~; Uoc 3KV; Up 1,8KV; TYP3)
- 220 - 240 V, 50Hz
- Ampérage: 16A maxi

#### **UTILISATION DES AUTOCOLLANTS FOURNIS :**

Les stickers fournis vous permettent d'identifier les câbles branchés sur votre multiprise :

- 1- Branchez un appareil sur la multiprise.
- 2- Placez l'autocollant correspondant à la couleur de la prise sur le câble de votre appareil. Afin de pouvoir identifier rapidement la couleur de la prise correspondant à votre appareil, il est conseillé de placer l'autocollant à proximité de votre appareil.
- 3- Vous pouvez à tout moment éteindre avec l'interrupteur ou débrancher vos appareils en les identifiant grâce aux différentes couleurs.



#### **Mise au rebut de l'appareil :**

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



#### **EIGENSCHAFTEN:**

- 6 farbige Stecker
- Kabellänge: 1,5 m
- Ein Schalter pro Stecker und ein Hauptschalter
- Überspannungsschutz (c 250V ~; Uoc 3KV; Up 1,8KV; TYP3)
- 220-240 V, 50Hz
- Stromstärke: 16A maxi

#### **Verwendung der Aufkleber:**

Mit den Aufklebern können Sie die am Mehrfachstecker angeschlossenen Kabel schnell identifizieren:

- 1- Ein Gerät am Mehrfachstecker anschließen.
- 2- Den Aufkleber, der der Farbe des Steckers entspricht, auf dem Kabel des Geräts anbringen. Um die Farbe des Steckers schnell zu erkennen, empfehlen wir, den entsprechenden Aufkleber in der Nähe des Geräts anzubringen.
- 3- Sie können die Geräte dank der Farben jederzeit schnell mit dem Schalter ausschalten bzw. durch Ziehen des Steckers.



#### **Entsorgung des Geräts**

Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über die mit elektrischen und elektronischen ausgestatteten Abfälle (DEEE) bestimmt, dass benutzte Haushaltsgeräte nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiederverbrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



**KENMERKEN:**

- 6 gekleurde stopcontacten
- Lengte kabel: 1,5 m
- Een schakelaar per stopcontact en een hoofdschakelaar
- Overspanningsbeveiliging (c 250V ~; Uoc 3KV, Up 1,8KV; TYP3)
- 220-240 V, 50Hz
- Ampère: 16A max.

**Gebruik van de meegeleverde stickers:**

De meegeleverde stickers dienen om de kabels die aangesloten zijn op de stekkerblok te identificeren:

- 1- Sluit een apparaat aan op het stekkerblok.
- 2- Breng de sticker aan ter hoogte van het gekleurde stopcontact waarop uw apparaat aangesloten is. Om snel het stopcontact te vinden waarop uw apparaat aangesloten is, wordt aangeraden de sticker in de buurt van het apparaat aan te brengen.
- 3- U kunt op elk moment uw apparaten uitzetten met de schakelaar of loskoppelen en ze identificeren aan de hand van de verschillende kleuren.



**Verwijdering van het apparaat**

Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.



**FEATURES:**

- 6 colored sockets
- Cable length : 1.5M
- One switch per socket and one general switch
- Surge protection (c 250V~; Uoc 3KV; Up 1,8KV; TYP3)
- 220 – 240 V, 50Hz
- Amperage : 16A max

**USING THE SUPPLIED STICKERS:**

The provided stickers allow you to identify the plugged cables on the multi-socket:

- 1- Plug a device on the multi-socket
- 2- Stick the matching colored sticker on the cable of your device. In order to quickly identify the socket color of your device, we advise you to place the sticker next to your device.
- 3- You can anytime switch off with the switch or unplug your devices thanks to the different colors.



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.



**Imported by / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :**  
**CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE**