

A. PRODUCT DESCRIPTION

**A****Time indicated on the dial: 22 :54****Key A: Time and date display****B****Key B: Set function**

B. FEATURES:

1. Display month, day, hour, minute and seconds;
2. 12H/24H hour format;
3. AM/PM;
4. 3 seconds stop state: when you press the button (A or B), the led light will last 3 seconds.

C. BATTERY

Battery required: 1 CR2032 Lithium cell battery.

When the display LED lights dimmed, the battery has to be replaced. In order to replace the batteries, please take your watch to the nearest watch repair shop or watchmaker.

D. READING TIME

Press A button to show the current time.

Press A button once more to show month and date, and then press again to show seconds.

Note: If the display is in 12-hour format, the hours corresponding to the afternoon will be preceded by an apostrophe located in left position. This sign enables to distinguish the hours in the afternoon from the hours corresponding to the morning (See figure in the opposite).



E. TIME SETTING

Press A button to display the current time, then click the B button until the hours will be flashing. Press A button to set the hours till you get the correct hour. Renew the same procedure to adjust the minutes month, day, year and 12/24h format to the desired value: press B button, and the minutes, month, day, year and 12/24h format (it depends on what you want to adjust) will be flashing, and then press A to get the desired value for minutes month, day, year and 12/24h format.

Note: In order to remove the links in the watch band, please take your watch to the nearest watch repair shop or watchmaker.



WARNING: You should not dispose of this device with your household waste. A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.

This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol.

Imported by PRODIS S.A.S, 1 Rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois / Made in P.R.C.

Marketed by EUROtops Versand GmbH D-40764 LANGENFELD

Bracelet Montre LED Silver - Mode d'emploi

BK498

A. DESCRIPTION



Heure affichée : 22h54

Bouton A: Affichage de l'heure et de la date

Bouton B : Réglages

B. CARACTÉRISTIQUES

- Affichage du mois, du jour, de l'heure, des minutes et des secondes ;
- Format d'affichage 12h/24h ;
- AM/PM ;
- Extinction automatique des leds au bout de 3 secondes. Après un appui sur les boutons (A ou B), les LEDs s'éteignent après 3 secondes.

C. PILE

Une pile bouton aux ions de lithium CR2032.

Lorsque l'affichage devient faible, la pile doit être remplacée. Pour remplacer la pile, adressez-vous à un horloger ou un commerçant qualifié.

D. LECTURE DE L'HEURE

Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.

Appuyez de nouveau sur le bouton A pour afficher la date. Appuyez une troisième fois pour afficher les secondes.

Remarque : Si l'affichage est au format 12 heures, les heures correspondant à l'après-midi seront précédées d'une apostrophe située à gauche pour pouvoir les différencier des heures correspondant au matin (Voir figure ci-contre).



E. RÉGLAGE DE L'HEURE

Réglage de l'heure : appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure puis appuyez sur le bouton B jusqu'à ce que le chiffre des heures clignote. Appuyez sur le bouton A pour régler le chiffre des heures. Pour régler les minutes, le mois, la date, l'année et le format d'affichage 12h/24h : appuyez sur le bouton B pour afficher successivement le chiffre du mois, du jour, de l'année et le format d'affichage 12h/24h (en fonction de la valeur à régler). Lorsque le chiffre à régler clignote, appuyez sur le bouton A pour régler le chiffre à la valeur souhaitée.

Note : pour démonter la montre du bracelet, adressez-vous à un horloger ou un commerçant qualifié.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par Prodis S.A.S, 1 Rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois / Fabriqué en R.P.C

Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, D-40764 LANGENFELD

A. PRODUKTBESCHREIBUNG



Zeitanzeige auf dem Zifferblatt: 22 :54
Drücker A: Zeitanzeige und Datumanzeige
Drücker B: Einstellfunktion

B. PRODUKTMERKMALE:

- Anzeige von Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunden
- 12-/24-Std.-Format
- AM/PM
- 3-Sekunden-Beleuchtungsfunktion: Bei Betätigen des Drückers (A oder B) bleibt die LED-Leuchte für 3 Sekunden eingeschaltet

C. BATTERIE

Benötigte Batterie: 1 Lithium-Knopfzelle CR2032

Wenn das LED-Display nur noch schwach leuchtet, muss die Batterie ersetzt werden. Zum Ersetzen der Batterien bringen Sie bitte Ihre Uhr zu einer Uhren-Reparaturwerkstatt oder einem Uhrmacher in Ihrer Nähe.

D. ZEITANZEIGE

Betätigen Sie den Drücker A, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen.

Betätigen Sie erneut den Drücker A, um den Monat und das Datum anzuzeigen; bei nochmaligem Drücken werden die Sekunden angezeigt.

Hinweis: Wenn das Display im 12-Stunden-Format steht, werden die Stunden am Nachmittag mit einem Apostroph in der linken Position vorangestellt werden. Dieses Zeichen ermöglicht die Stunden am Nachmittag von den Stunden am Morgen zu unterscheiden (siehe Abbildung in die gegenseite).



E. ZEITEINSTELLUNG

Zeiteinstellung: Betätigen Sie den Drücker A, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen; betätigen Sie dann den Drücker B **biß** die Stunden blinken. Zum Einstellen der Stunden drücken Sie auf den Drücker A, bis Sie die korrekte Stunde eingestellt haben. Gehen Sie ebenso vor, um die Minuten, den Monat, den Tag, das Jahr und **die 12-24-Std. Format** auf den gewünschten Wert einzustellen: betätigen Sie den Drücker B, und die Minuten, der Monat, der Tag, das Jahr oder die 12-24-Std. Format blinken (je nachdem, was Sie gerade einstellen wollen), und betätigen Sie dann den Drücker A, um den gewünschten Wert für die Minuten, den Monat, den Tag, das Jahr oder die 12-24-Std. Format einzustellen.

Hinweis: Um einzelne Glieder aus Ihrem Uhrarmband zu entfernen, bringen Sie Ihre Uhr bitte zu einer Uhren-Reparaturwerkstatt oder einem Uhrmacher in Ihrer Nähe.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine

Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert von prodis S.A.S, 1 Rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois / Hergestellt in der VRC

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, D-40764 LANGENFELD

A. PRODUCT OMSCHRIJVING



Tijd aangeduid op het montuur: 22 :54

Sleutel A: Tijd Aanduiding

Sleutel B: Functie Ingeving

B. EIGENSCHAPPEN:

- Aanduiding maand, dag, uur, minuut en seconden;
- 12H/24H uur formaat;
- AM/PM;
- 3 seconden stoppen status: wanneer u op de knop (A of B) drukt, zal het led licht 3 seconden aan gaan.

C. BATTERIJ

Benodigde batterij: 1 CR2032 Lithium cel batterij.

Wanneer de display LED licht grijs wordt weergegeven, moet de batterij worden vervangen. Ter vervanging van de batterijen, neem uw horloge mee naar de dichtstbijzijnde horloge reparatiewerkplaats of horlogemaker.

D. AFLEZEN TIJD

Druk op de A knop om de huidige tijd te tonen.

Druk nogmaals op de A knop om de maand en datum weer te geven, en druk nogmaals op om seconden te laten zien..

Opmerking: Als het display in 12-uurs formaat is, zullen de uren die overeenkomen met de middag voorafgegaan worden door een apostrof in de linker stand. Dit teken staat toe om de uren te onderscheiden van de namiddag van de uren die overeenkomen met de ochtend (zie figuur hier tegenover).



E. TIJD INSTELLING

Tijd instellingen: druk op de A knop om de huidige tijd weer te geven, klikt daarna op de B knop totdat de uren gaan knipperen. Druk op de A knop om de uren in te stellen tot het juiste uur getoond wordt. Herhaal dezelfde procedure om de minuten maand, dag, jaar aan te passen en 12 / 24u formaat op de gewenste waarde te zetten: druk op de B knop, tot de minuten, maand, dag, jaar en 12 / 24h-formaat (afhankelijk van de gewenste aanpassing) knipperen en druk op A om de gewenste waarde voor de minute, maand, dag, jaar en 12 / 24u formaat te krijgen.

Opmerking: Om de linkers in de horloge band te verwijderen, neem uw horloge mee naar de dichtstbijzijnde horloge reparatiewerkplaats of horlogemaker.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het

pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door Prodis S.A.S, 1 Rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Gemaakt in de VRC

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH D-40764 LANGENFELD