

50995 NL

Gebruiksaanwijzing

Vergrendelen: Trek de kabel door het stuur en de lus. Druk de vergrendeling in het gordelslot. Open: Draai de sleutel en druk erop om het slot te openen.


AUTOZUBEHÖR

Lenkradschloss

Steering wheel lock • Blocage du volant
Blocco del volante • Bloqueo del volante

Bedienungsanleitung



① Bedienungsanleitung
Verriegeln: Kabel durch Lenkrad und Schlaufe ziehen. Die Verriegelung in das Gurtschloss drücken.
Öffnen: Den Schlüssel drehen und dann drücken, damit sich das Schloss öffnet.

② Operation manual
Lock: Cable through steering wheel and pull loop. Push the latch into the buckle.
To open: Turn the key and then press it to open the lock opens.

③ Mode d'emploi
Verrouillage: Câble passant par le volant et boucle de traction. Poussez le loquet dans la boucle.
Pour ouvrir: Tourner la clé puis appuyer dessus pour ouvrir la serrure s'ouvre.

④ Manuale operativo
Blocco: Cavo attraverso il volante e tirare il cappio. Spingere il fermo nella fibbia.
Per aprire: girare la chiave e quindi premere per aprire la serratura si apre.

⑤ Operación manual
Cerradura: Cable a través del volante y tire del lazo. Empuje el pestillo en la hebilla.
Para abrir: Gire la llave y luego presiónela para abrir la cerradura se abre.

www.hp-autozubehoer.de Art.Nr. 10298