

**Bedienungsanleitung
Kat. Nr. 30.1053****TFA****Digitales Thermometer für innen und außen****D**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehigebräuch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!

2. Zu Ihrer Sicherheit

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.

**Vorsicht!
Verletzungsgefahr:**

- Halten Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.

3. Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie in die dafür vorgesehene Aussparungen greifen und den Deckel vom Gehäuse abheben.
- Legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA polrichtig ein.
- Auf dem Display erscheinen kurz alle Segmente.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Der Deckel sitzt richtig im Gehäuse, wenn ein Klicken zu hören ist.

4. Display

- Das obere Display zeigt die maximale Temperatur (MAX) seit der letzten Rückstellung an.
- Das mittlere Display zeigt die aktuelle Temperatur an.

**Bedienungsanleitung
Kat. Nr. 30.1053****TFA**

- Das untere Display zeigt die minimale Temperatur (MIN) seit der letzten Rückstellung an.
- Zum Löschen der maximalen und minimalen Werte halten Sie die CLEAR Taste gedrückt.
- Drücken Sie die °C/F oder CLEAR Taste und Sie können zwischen Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) als Temperaturanzeige auswählen.

5. Anbringung

- Wählen Sie als Aufstellort im Freien einen wetterschützten, schattigen Platz aus.
- Im Haus vermeiden Sie die Nähe von Heizkörpern und direkte Sonneneinstrahlung.
- Befestigen Sie das Gerät mit einem Nagel an der Wand!

6. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

7. Fehlerbeseitigung**Problem** **Lösung**

Keine Anzeige auf dem Gerät → Batterien polrichtig einlegen
→ Batterien wechseln

Unkorrekte Anzeige → Batterien wechseln

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

8. Entsorgung

Dieses Produkt und die Verpackung wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.

Entsorgung des Elektrogeräts

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt.

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Artgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

Entsorgung der Batterien

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schadstoffe sind:
Cd=cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=blei.

9. Technische Daten

Temperatur Messbereich: -20 °C... +50 °C (-4 °F...+122 °F)

Anzeige LL / HH: Temperatur außerhalb des Messbereichs

Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA
(Batterien nicht inklusive)

Gehäusemaße: 81 x 31 x 132 mm

Gewicht: 85 g (nur das Gerät)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland
Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

www.tfa-dostmann.de

**Instruction manual
Cat.-No. 30.1053****TFA**

- Das untere Display zeigt die minimale Temperatur (MIN) seit der letzten Rückstellung an.
- Zum Löschen der maximalen und minimalen Werte halten Sie die CLEAR Taste gedrückt.
- Drücken Sie die °C/F oder CLEAR Taste und Sie können zwischen Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) als Temperaturanzeige auswählen.

5. Anbringung

- Wählen Sie als Aufstellort im Freien einen wetterschützten, schattigen Platz aus.
- Im Haus vermeiden Sie die Nähe von Heizkörpern und direkte Sonneneinstrahlung.
- Befestigen Sie das Gerät mit einem Nagel an der Wand!

6. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**Digital thermometer for indoor and outdoor use****GB**

Thank you for choosing this instrument from TFA.

1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions. Likewise, we take no responsibility for any incorrect readings or for any consequences resulting from them.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. For your safety

- This product should only be used as described within these instructions.
- Unauthorised repairs, modifications or changes to the product are prohibited.

Caution!**Risk of injury:**

- Keep this device and the batteries out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Artgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

Disposal of the electrical device

Remove non-permanently installed batteries and rechargeable batteries from the device and dispose of them separately.

This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!

Disposal of the batteries

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries with ordinary household waste. They contain pollutants which, if improperly disposed of, can harm the environment and human health. As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The return service is free of charge.

The symbols for the contained heavy metals are:

Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead.

Important information on product safety!

- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.

3. Getting started

- Open the battery compartment inserting your finger into the designated slots and lift the cover from the housing.
- Insert two new batteries 1,5 V AAA. Ensure that the battery polarities are correct.
- All LCD segments will light up for a few seconds.

• The unit is ready for use.

• Close the battery compartment again.

• The cover is properly inserted in the housing as soon as a click is heard.

4. Display

- The upper display shows the maximum temperature (MAX) since the last reset.
- The middle display shows the current temperature.

• The lower display shows the minimum temperature (MIN), since the last reset.

• Press and hold CLEAR button to clear the maximum and minimum values.

• Press the °C/F or CLEAR button to change between °C (Celsius) or °F (Fahrenheit) as temperature unit.

03/23

**Instruction manual
Cat.-No. 30.1053****TFA**

- Das untere Display zeigt die minimale Temperatur (MIN) seit der letzten Rückstellung an.
- Zum Löschen der maximalen und minimalen Werte halten Sie die CLEAR Taste gedrückt.
- Drücken Sie die °C/F oder CLEAR Taste und Sie können zwischen Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) als Temperaturanzeige auswählen.

6. Care and maintenance

- Clean your instrument with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents
- Remove the batteries if you do not use it for a long period of time
- Keep the instrument in a dry place.

7. Troubleshooting**Problem****Solution**

No display

- Observe correct polarity when inserting the batteries
- Change the batteries

Incorrect display

- Change the batteries

**Mode d'emploi
Réf. 30.1053****TFA****5. Fixing**

- To install the thermometer outside choose a shady and dry place.
- Inside the house avoid radiators and direct sunshine.
- Secure the instrument to the wall with a nail!

6. Care and maintenance

- Clean your instrument with a soft damp cloth. Do not use solvents or

scouring agents

• Remove the batteries if you do not use it for a long period of time

• Keep the instrument in a dry place.

7. Troubleshooting**Problem****Solution**

No display

- Observe correct polarity when inserting the batteries

- Change the batteries

Incorrect display

- Change the batteries

**Mode d'emploi
Réf. 30.1053****TFA**

- En appuyant sur la touche °C/F ou CLEAR, vous pouvez sélectionner la température en Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

5. Fixation

- Pour installer l'instrument à l'extérieur, choisissez un emplacement à l'ombre, si possible sec.
- Dans la maison évitez les appareils de chauffage et les rayons solaires directs.
- Accrochez l'appareil à l'aide d'un clou.

Istruzioni per l'uso
Cat. N. 30.1053
**TFA**
Istruzioni per l'uso
Cat. N. 30.1053

- Premendo il tasto °C/F o CLEAR è possibile scegliere fra la visualizzazione della temperatura in gradi °C (gradi Celsius) o °F (gradi Fahrenheit).

5. Posizionamento

- All'aperto: scegliere il luogo di montaggio in posizione ombreggiata e possibilmente asciutta.
- In casa: evitare fonti di calore ed esposizione diretta al sole.
- Il dispositivo può essere fissato con un chiodo alla parete.

6. Cura e manutenzione

- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente umido. Non usare solventi o prodotti abrasivi.
- Rimuovere le batterie, se non si utilizza per un periodo prolungato.
- Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.

7. Guasti
Problema **Risoluzione del problema**

Nessuna indicazione	→ Inserite le batterie con le polarità giuste → Cambiare le batterie
Indicazione non corretta	→ Cambiare le batterie

Termometro digitale per interno ed esterno

(I)

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti di consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Allo stesso modo, non siamo responsabili per eventuali misurazioni errate e per le conseguenze che ne possono derivare.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.

2. Per la vostra sicurezza

- Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.

Avvertenza!
Pericolo di lesioni:

- Tenere il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni).
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se una batteria venisse ingerita, potrebbe causare gravi ustioni interna e portare alla morte nel giro di due ore. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. **Pericolo di esplosione!**
- Sostituire quanto prima le batterie esauste, in modo da evitare perdite.
- Non utilizzare mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi.
- Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In casi di contatto, sciaccquare subito la zona interessata con acqua e consultare un medico.

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.

3. Messa in funzione

- Aprire il vano batteria e sollevare il coperchio dal corpo utilizzando l'apposita fessura.
- Inserire due batterie nuove tipo AAA da 1,5 V rispettando le corrette polarità.
- Tutti i segmenti LCD appaiono contemporaneamente.
- L'apparecchio è pronto per l'uso.
- Richiudere il vano batteria.
- Il coperchio è correttamente posizionato nella struttura esterna, se si sente un clic.

4. Display

- Il display superiore indica la temperatura massima (MAX) dall'ultimo resettaggio dei dati.
- Il display centrale indica la temperatura attuale.
- Il display inferiore indica la temperatura minima (MIN) dall'ultimo resettaggio dei dati.
- Per cancellare i valori massimi e minimi tenere premuto il tasto CLEAR.



Elmetti Ambiente Disponibile
Recycling Information

www.tfa-dostmann.de

TFA
Istruzioni per l'uso
Cat. N. 30.1053

- Premendo il tasto °C/F o CLEAR è possibile scegliere fra la visualizzazione della temperatura in gradi °C (gradi Celsius) o °F (gradi Fahrenheit).

5. Posizionamento

- All'aperto: scegliere il luogo di montaggio in posizione ombreggiata e possibilmente asciutta.
- In casa: evitare fonti di calore ed esposizione diretta al sole.
- Il dispositivo può essere fissato con un chiodo alla parete.

6. Cura e manutenzione

- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente umido. Non usare solventi o prodotti abrasivi.
- Rimuovere le batterie, se non si utilizza per un periodo prolungato.
- Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.

7. Guasti
Problema **Risoluzione del problema**

Nessuna indicazione	→ Inserite le batterie con le polarità giuste → Cambiare le batterie
Indicazione non corretta	→ Cambiare le batterie

Digitale thermometer voor binnen en buiten

(NL)

**TFA**
Gebruiksaanwijzing
Cat.-Nr. 30.1053

- Houdt u de CLEAR toets ingedrukt, worden de maximum en minimum waarden gewist.
- Met de °C/F of de CLEAR toets kunt u tussen de weergave van de temperatuur in °C (graden Celsius) of °F (graden Fahrenheit) kiezen.

5. Plaatsing

- Wanneer u ervoor kiest de thermometer buiten aan te brengen, dan een tegen weersinvloeden beschermende, schaduwrijke plaats uitzoeken.
- In huis dient u de nabijheid van verwarmingsradiatoren en rechtstreekse zonnestraling te vermijden.
- U kunt het apparaat met een spijkertje aan de wand bevestigen.

6. Schoonmaken en onderhoud

- Mak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.

7. Storingswijzer
Probleem **Oplossing**

Geen weergave	→ Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen → Vervang de batterijen
Geen correcte weergave	→ Vervang de batterijen

- Neem contact op met de verkoper bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

8. Smaltingo**Smaltingo del dispositivo elettrico**

Rimuovere dal dispositivo le batterie estraibili e le batterie ricaricabili estraibili e smaltirle separatamente.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltingo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltingo di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltingo ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!

Smaltingo delle batterie

È assolutamente vietato gettare le batterie e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici. Contengono sostanze tossiche che possono danneggiare l'ambiente e la salute se smaltite in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a smaltire le batterie usate presso i punti vendita o consegnarle presso altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltingo ecologico. La restituzione è gratuita.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono:

Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo

9. Dati tecnici**Campo di misura**

temperatura: -20 °C... +50 °C (-4 °F...+122 °F)

Indicazione LL / HH:

Temperatura fuori dal campo di misura

Alimentazione:

2 batterie AAA da 1,5 V (non fornite)

Dimensioni esterne:

81 x 31 x 132 mm

Peso:

85 g (solo apparecchio)

Belangrijke informatie over de productveiligheid!

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.

3. Inbedrijfstellung

- Open het batterijvak door in de voorzienre gleuven te grijpen en til het deksel van de behuizing op.
- Plaats twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA erin. Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen
- Alle LCD-schermsegmenten verschijnen.
- Het apparaat is nu bedrijfsklaar.
- Sluit het batterijvak weer.
- Het deksel is goed in de behuizing, als je een klik hoort.

4. Display

- Op het bovenste display verschijnt de maximum temperatuur (MAX) sinds de laatste terugzetting.
- Op het middelste display verschijnt de actuele temperatuur.
- Op het onderste display verschijnt de minimum temperatuur (MIN) sinds de laatste terugzetting.

TFA
Gebruiksaanwijzing
Cat.-Nr. 30.1053
TFA
Instrucciones de uso
Cat. No. 30.1053
**TFA****5. Colocación**

- Para colocar el dispositivo al aire libre busque un lugar en la sombra y protegido de la lluvia.
- En la casa no colocarlo cerca de la calefacción y evitar rallos solares.
- Fije el dispositivo con un clavo en la pared.

6. Cuidado y mantenimiento

- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice ningún medio abrasivo ni disolventes!
- Extraiga las pilas si no va a usar el dispositivo por un largo periodo de tiempo.
- Almacene el dispositivo en un lugar seco.

7. Averías
Problema **Solución**

Ninguna indicación	→ Asegúrese que las pilas están colocadas con la polaridad correcta
Indicación incorrecta	→ Cambiar las pilas

- Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

8. Eliminación

- Este producto y su embalaje han sido fabricados con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Así se reducen los residuos y se protege el medio ambiente.
- Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.

Eliminación de los dispositivos eléctricos

Retire las pilas y baterías recargables que no están instaladas de forma permanente y deséchelas por separado del producto.

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.

Eliminación de las pilas

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica. Contienen contaminantes que pueden perjudicar el medio ambiente y la salud si se eliminan de forma inadecuada. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local. La devolución es gratuita.

Las denominaciones de los metales pesados que contienen son:

Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo.

9. Datos técnicos**Gama de medida**