


DE Mini-Ventilator 51543



Überblick:

1. EIN/AUS-Schalter
2. der Ladeanschluss und die Anzeige
3. das Batteriefach
4. die Basis (kann als Telefonständer verwendet werden)
5. Anti-Rutsch-Pad (kann bei Bedarf auf die Unterseite der Basis geklebt werden)

Funktionen:

- Mit 3 Kühlstufen
- Energieversorgung durch 1pc wiederaufladbare 18650 800mAh Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- Batteriegewicht ca. 19g
- Eingangsspannung: 5V
- Eingangsstrom: 0.5-1A
- Arbeitszeit: ca. 2 Stunden in der niedrigsten Geschwindigkeit, wenn er voll aufgeladen ist

Betrieb:

1. Drücken Sie die Taste „ EIN/AUS “, um die Geschwindigkeit 1 - Geschwindigkeit 2 - Geschwindigkeit 3 - LED-Ein und-Aus zu wählen. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige 4 für die Leistungsstufenanzeige.
2. Wenn die Batteriekapazität fast leer ist, laden Sie die Batterie bitte mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.

3. Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Sie hört auf zu blinken, wenn die Batterie vollständig geladen ist. Die Ladezeit beträgt etwa 2,5 Stunden.

Hinweise:

Um den Batteriestatus zu optimieren, bitte benutzen Sie den kompletten Entlade- und Ladezyklus bei der ersten Verwendung

1. Vertauschen Sie die Anode und die Kathode nicht, wenn Sie die Batterie einlegen.
2. Legen Sie Ihren Finger nicht in den Schutzgitter.
3. Halten Sie das Gebläserad nicht mit irgendwelchen Mitteln an, außer wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
4. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie ihn in einer langen Zeit nicht benutzen.
5. Halten Sie ihn von Kindern fern.
6. Bitte benutzen Sie den Ventilator nicht beim Laden.
7. Verwenden Sie das USB-Kabel nicht als direkte Stromquelle. Andernfalls wird der Sicherungsdraht verbrannt.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 02173-9246888*
in Österreich an die 0800 321 768**
in der Schweiz an die 071 274 68 06

oder info@eurotops.de
oder info@eurotops.at
oder info@eurotops.ch


Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*Rufnummer zum Ortstarif

**Kostenfrei innerhalb Österreichs

© 01.3.2024 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.

FR Mini ventilateur 51543



Aperçu:

1. Interrupteur ON/OFF
2. Port de charge et voyant lumineux
3. Compartiment à batterie
4. Base (peut être utilisée comme support de téléphone)
5. Patin antidérapant (à coller sous la base si nécessaire)

Fonctions:

- Avec 3 niveaux de vitesse de refroidissement
- Alimenté par une pièce de pile rechargeable 18650 800mAh (incluse)
- Poids de la pile d'environ 19G
- Tension d'entrée: 5V
- Courant d'entrée: 0.5-1A
- Temps de travail: environ 2 heures à la vitesse la plus basse si la pile est complètement chargée

Opération:

1. Appuyez sur le bouton "ALLUMER" pour faire des cercles de la vitesse 1-vitesse 2-vitesse 3-LED allumée-éteinte. Quand l'alimentation électrique est allumée, le témoin de niveau de puissance 4 sera allumé.
2. Lorsque la pile est faible, rechargez la pile avec le câble USB fourni.
3. Le voyant lumineux clignote pendant la charge. Il cessera de clignoter lorsque la batterie sera complètement chargée. Le temps de charge est d'environ 2,5 heures

Remarques:

Afin d'optimiser l'état de la batterie, veuillez faire un cycle de décharge complet lors de la première utilisation.

1. N'inversez jamais l'anode et la cathode lors de l'installation de la pile.
2. Ne mettez pas vos doigts sur l'écran protecteur.
3. Ne pas arrêter la lame en rotation avec tout moyen sauf si l'alimentation électrique a été découpée.
4. Enlevez la pile lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant un long moment.
5. Gardez-la loin des enfants.
6. Veuillez à ne pas utiliser le ventilateur lors de la charge.
7. Ne pas utiliser le câble USB comme source d'alimentation directe. Sinon, le fil de fusible sera brûlé.



COLLECTE ET TRAITEMENT

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne


EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 037-28 44 400 ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

© 01.3.2024 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.

NL Mini-ventilator 51543



Beschrijving:

1. AAN/UIT-knop
2. Oplaadpoort en indicatielampje
3. Batterij vak
4. De basis (kan worden gebruikt als u uw telefoon laat staan)
5. Antislip pad (Plak het op de bodem van de basis indien nodig)

Functies:

- Met koelsnelheden op 3 niveaus
- Aangedreven door 1pc oplaadbare 18650 800mAh batterij (meegeleverd)
- Gewicht van de batterij is ongeveer 19G
- Ingangsspanning: 5V
- Ingangsstroom: 0.5-1A
- Werktijd: ongeveer 2 uur in de laagste snelheid als het volledig opgeladen is

Operatie:

1. Druk op de knop "AAN" om van snelheid 1 - snelheid 2 - snelheid 3 - LED aan - uit te omdraaien. Als het apparaat is aangezet, zal het indicatielampje voor vermogensniveau 4 aan worden.
2. Wanneer de batterij bijna leeg is, laadt u de batterij op met de USB-kabel die wij aanbieden.

3. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen. Het knippert niet meer als de batterij volledig is opgeladen. De oplaadtijd duurt ongeveer 2,5 uur.

Let op:

Voor het eerste gebruik moet u een volledige ontladingscyclus uitvoeren en opladen om de batterijstatus te optimaliseren.

1. Keer de anode en kathode niet om tijdens het installeren van de batterij.
2. Steek uw vinger niet in het beschermende scherm.
3. Stop de messen niet om op een andere manier te draaien, behalve het apparaat uitzetten.
4. Haal de batterij eruit als u hem lange tijd niet gebruikt.
5. Blijf van kinderen weg.
6. Gebruik de ventilator niet tijdens het opladen.
7. Gebruik de USB-kabel niet als directe stroombron. Anders zal de zekeringdraad verbrand worden.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops


Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020 262 195 8 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.3.2024 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.



Mini Fan 51543



Overview:

1. ON/OFF switch
2. Charging port and indication light
3. Battery compartment
4. Base (can be used as phone stand)
5. Anti-slip pad (Past it onto the bottom of the base if needed)

Functions:

- With 3 level cooling speeds
- Powered by 1pc rechargeable 18650 800mAh battery (included)
- Battery weight: around 25g
- Input voltage: 5V
- Input current: 0.5-1A
- Working time: about 2 hours in lowest speed

Operation:

1. Press ON/OFF switch to circle from speed 1- speed 2- speed 3- off.
2. When the battery is low, please recharge the battery with the provided USB cable.
3. The indicator light is flashing when charging. It will stop flashing if the battery is fully charged. Charging time is around 2.5 hours.

Notes:

To optimize the battery status, please have a full circle of discharge and charge for the first time use

1. Do not reverse the anode and cathode when installing the battery.
2. Don't put your finger into the protective screen.
3. Don't stop the blades from turning with any means except turn off the power.
4. Take the battery out if not using for long time.
5. Keep away from Children.
6. Please don't use the fan when charging.
7. Do not use the USB cable as direct power source. Otherwise, the fuse wire will be burnt.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call

in Germany	02173-9246888*	or info@eurotops.de
in Austria	0800 321 768**	or info@eurotops.at
in Switzerland	071 274 68 06	or info@eurotops.ch
in the Netherlands	020 262 195 8	or info@eurotops.nl
in France	037-28 44 400	or info@eurotops.fr
in Belgium	02-27 33 300	or info@eurotops.be

* At local rate from the German fixed network

** Free of charge within Austria

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.3.2024 Only for private use and for the use described.