

50855 NL



## TWEETRAPS OPVOUWBARE TRAP



Waarschuwing: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het instrument gebruikt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

### 1. technische gegevens

Materiaal: Polypropyleen

Max. Belasting: 150kg

Gecertificeerd volgens EN14183

## 2. GEBRUIK

### a) uitklappen



### b) inklappen



## 3. Algemene veiligheidsinstructies

- Wees je bewust van het valrisico!!!



- Plaats het opstapje altijd op een vlakke, stabiele en niet-gladde ondergrond. Zorg ervoor dat het opstapkrukje geschikt is voor de te verrichten taak.



- Zorg ervoor dat de zolen van uw schoenen vrij zijn van olievlekken, verf, vloeistoffen, sneeuw en andere materialen.

- Controleer of het voeteneind goed geopend is en de veiligheidspal vastzit.



- Plaats de trede niet op een ander voorwerp om hoogte te winnen (tafel, andere trede, weegschaal, ...).
- Niet achter een deur of voertuig plaatsen.



- Test de stabiliteit van de stap voor elk gebruik.
- Gebruik het niet als het beschadigd is of tekenen van zwakte vertoont.



- Zorg ervoor dat alle bouten, moeren of voetplankbouten goed vastzitten en dat ze niet ontbreken.
- Het ontwerp van het opstapje mag niet worden veranderd.
- Gebruik het niet als u zich moe of zwak voelt of als u alcohol of drugs heeft gebruikt.



- Blijf niet lang op een opstapkruk zitten zonder regelmatige pauzes (vermoeidheid is een risico).
- Plaats beide voeten op de trede, bij voorkeur in het midden van het treeprede. Ga niet op de randen staan om de trede niet te destabiliseren. Draag geen niet-geschikte schoenen (bijvoorbeeld sandalen of pantoffels) bij het beklimmen van het opstapje.



- Buig je niet voorover om iets te bereiken, maar zet een stap dichterbij je doel.



- Draag geen zware of moeilijk hanteerbare apparatuur terwijl u een opstapje gebruikt.



- Vermijd werkzaamheden waarbij de opstapkrukken zijdelings worden belast, zoals zijwaarts boren door vaste materialen.



- Overschrijd de belasting van 150 kg (inclusief uzelf) niet.



- Verplaats het opstapje niet terwijl u erop staat.

- Plaats het opstapje nooit op treden of trappen.

- De opstapje mag alleen worden gebruikt voor licht werk van korte duur.

- Gebruik het opstapje niet als brug.



- Klim alleen omhoog of omlaag als u voor het opstapje staat.



- Het opstapje kan worden schoongemaakt met water met toevoeging van een commercieel schoonmaakmiddel.

- Dit opstapje is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.



- Smeer alle bewegende delen met in de handel verkrijgbare olie. Gebruik in de winter een dunne olie.

- ATTENTIE Veeg overtollige olie af. Voer met olie doordrenkte reinigingsdoeken af volgens de geldende milieuvoorschriften.

Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.

*Importé par / Imported by :*  
**CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE**

